

错误码	错误说明	消费机	水控器	电瓶车	门禁控制器	计时机	考勤机
1	余额不足						
2	挂失卡				一声		
3	用户未注册				二声		
4	当餐消费超限						
5	当日消费超限						
6	当月消费超限						
7	限制消费（不允许在当前窗口消费）						
8	消费密码错误						
9	卡已过期						
10	卡信息不全						
11	商品版本号不一致						
12	设备编号不正确						
13	配置错误【账户类型{1}有不只一个账户】						
14	多个账户的钱包类型不一致						
15	请到归属地消费（跨运营商）						
16	没有可用账户/账户已停用						
17	退款余额不足						
18	被撤销的请求流水号不存在						
19	撤销的卡内码与原记录不一致						
20	待撤销流水有重复记录						
21	通讯超时						
22	消费机未注册，或者网络不通						
23	有撤消记录未上传						
24	数据库错误						

25	记录存储空间无效						
26	电池欠压						
27	交易请求时间戳无效 (需联网后自动更新)						
28	离线钱包不可用 (离线钱包认证或校验无效)						
29	有未上传离线记录 (在线交易时未上传完离线记录)						
30	记录存储空间不足 (离线交易记录满)						
31	系统时间无效 (仅离线时校验)						
32	离线钱包错误 (离线交易时, 钱包金额比信用额度大或最后交易日期比 POS 机日期大)						
33	用户无效 (最后交易日期小于 POS 机日期一个月以上)						
34	不是原卡 (取消最后一笔交易记录时)						
35	离线交易写卡失败						
36	洗衣机模式没有脉冲就刷卡						
37	洗衣机忙						
38	水控被锁定						
39	水控参数不合法						
40	非白名单卡					四声	
41	不存在交易流水						
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							

北京智新一卡通服务电话  
4006-9888-235

49							
50							
51	单次消费超限						
52	管理员卡禁止消费						
53	设备所属运营商信息为空						
54	只能撤销当天记录						
55	交易金额不能为负数						
56	没有可用阶梯费率或账户优先级						
57	订单已被支付【二维码消费】						
58	管理员不存在【充值退款模式】						
59	设备类型不正确						
60	消费模式不正确						
61	没有配置阶梯类型【非洗衣机模式】						
62	非同一用户						
63	无效配置卡						
64	设备数量超限（限制机器来源）						
65	设备未登记						
66	无可用设备编号						
67	解配卡运营商权限不足						
68	配对卡归属运营商不正确						
69	流水已结算（水控刷卡请求）						
70	没有配置此洗衣机档位价格						
71	设备未授权						
72	设备已过期						
73	功率超限						

北京智新一卡通服务电话  
4006-9888-235

74	端口设置错误						
75	门禁权限不足				三声		
76	时间段权限不足						
77	未设置出入权限（计时机模式）						
78	无进出权限（计时机模式）						
79	未设置消费规则（计时机模式）						
80	结算失败（余额不足）						
81	补助已领取						
82	性别不对						
83	不是预约用户禁止洗澡						
84	请求频率过高(请求间隔不能小于 5s)						
85							
86	无未取订单						
87	订单异常						
88							
89							
90	WiFi 设置失败						
99	未知错误						
100	消费失败（外部系统校验错误未通过，如学信等外部系统）						
101	找不到此结算流水【不下发】						
102	微信支付，需要退款【不下发】						
备注：门禁没有规则 四声，挂失 两声， 用户未注册：三声， 非白名单 五声							