



四、设置及使用方法:

1、初始密码：编程密码为 9999。

2、进入编程状态：

按 进入编程状态。

3、功能设置：

(1) 修改编程密码：

按

注：密码为 4-6 位任意数字。

(2) 增加用户卡：

按

注：卡的代码为 001-999 不可重复的三位数字，必需输入代码，否则该卡无效。

如需连续增加卡，则在输完三位数的代码后不必按 直接读第二张卡。

(3) 删除用户卡（有三种方法）：

A、按

删除全部用户卡；

B、按

删除被读的卡；

(4) 设置开门模式：

按

读有效卡开门

按

读卡加密码开门

按

读卡或密码开门

注：出厂设置为读卡或者密码开门；

【 (5) 设置开门时间:

按 * 编程密码 # 4 X X # *

注: XX 为 00-99, 单位为秒, 出厂设置为 6 秒。

(6) 设置公共开门密码:

按 * 编程密码 # 5 新密码 # 重复新密码 # *

注: 密码为 4-6 位任意数字。

注: 以上设置在最后按 * 之前按下下一个键时的间隔不能超过十秒

5、使用方法:

- (1) 正常工作状态读一张有效卡即可开门;
- (2) 如果需读卡加密码的, 则在读完卡后 10 秒钟内输入正确的密码即可开门;
- (3) 如果忘记编程密码了, 可使用主板上的跳线开关“RESET”来恢复出厂设置。先关闭电源将跳线开关拨到“ON”位置, 再接通电源, 蜂鸣器响三声后将跳线开关拨回“OFF”位置即可恢复出厂设置。

注: 1、在安装接线时请先关闭电源, 切勿带电操作 !!

2、正常情况下电锁是从电源控制器接出。